

ON/OFF

ON - Sätt den allpoliga brytaren i läge I.

OFF - Sätt den allpoliga brytaren i läge 0.

Antifreeze

Startar automatiskt om vattentemperaturen i handdukstorken är lägre än 7°C och ser till så inte vattnet fryser.

Sätt den allpoliga brytaren i läge I.

Vrid vredet till läge antifreeze.

LED indikatorn lyser BLÅTT. ●

Reglerbar temperatur

Temperaturen varierar mellan 20-60°C beroende på yttre temperatur och vilket läge man har valt.

Sätt den allpoliga brytaren i läge I.

Vrid vredet till färg läget (I / II / III).

I- låg effekt

II- mellan effekt

III- hög effekt

LED indikatorn lyser GRÖNT. ●

Boost

Elpatronen värmer MAX (ca 60°C) i 3 timmar, därefter går den tillbaka till vredets inställningar.

Sätt den allpoliga brytaren i läge I.

Vrid vredet till önskat läge.

Tryck kort på knapp A eller knapp B.

LED indikatorn blinkar sakta GULT. ☀

Timer 1

Elpatronen värmer MAX (ca 60°C) i 3 timmar, därefter går den tillbaka till vredets inställningar.

Detta upprepas var 24e timme tills man stänger av funktionen.

Sätt den allpoliga brytaren i läge I.

Vrid vredet till önskat läge.

Håll in knapp A i ca 3 sekunder tills LED indikatorn blinkar gult tre gånger.

LED indikatorn lyser GULT när funktionen är aktiv. ●

För att stänga av timerfunktion 1, håll in knapp A i ca 3 sekunder tills LED indikatorn blinkar gult tre gånger.

Elpatronen värmer därefter enligt vredets inställning.

Timer 2

Elpatronen värmer MAX (ca 60°C) i 3 timmar, därefter går den tillbaka till vredets inställningar.

Detta upprepas var 24e timme tills man stänger av funktionen.

Sätt den allpoliga brytaren i läge I.

Vrid vredet till önskat läge.

Håll in knapp B i ca 3 sekunder tills LED indikatorn blinkar lila tre gånger.

LED indikatorn lyser LILA när funktionen är aktiv. ●

För att stänga av timerfunktion 2, håll in knapp B i ca 3 sekunder tills LED indikatorn blinkar lila tre gånger.

Elpatronen värmer därefter enligt vredets inställning.

