

Manual ABUS Nyckelgarage

Användning

ABUS Nyckelgarage används för hantering av nycklar till föreningslokalen och gästlägenheten. Den medlem som bokat respektive lokal kommer att få tillgång till nyckelgaraget under den tid som lokalen är bokad. Den medlem som gjort bokningen ansvarar för att nyckeln återlämnas innan tiden för bokningen löpt ut.



Nyckelgaragen hittar du här:

- Nyckeln till föreningslokalen: Port 16 (under anslagstavlan).
- Nyckel och bricka till gästlägenheten: Utanför entrén till gästlägenheten i port 12.

Hantera bokning med personlig kod

Om du har en bekräftad bokning i föreningslokalen eller gästlägenheten kommer bokningsansvarig i styrelsen skicka en 6-siffrig kod till dig i samband med att du får bokningsbekräftelsen alternativt ca 24 timmar innan din bokade tid om datumet ligger långt fram i tiden.

Du öppnar nyckelgaraget genom att ange koden. Nyckelgaraget låser sig igen automatiskt när du stänger luckan.

Behörighet till nyckelgaraget

Du har behörighet till nyckelgaraget under hela din bokade tid.

- För föreningslokalen gäller 09:00-15:00 för halvdag och 09:00-09:00 heldag.
- För gästlägenheten gäller 12:00-12:00.

Säkerställ att du lämnar tillbaka nyckeln inom tiden.

Obs! Om du önskar boka en tid som är utöver standardtiderna för bokning måste du ange det i samband med att du gör bokningen.

Signaler	Betydelse
●●●	Upplåst – 3 gröna blinkningar
●	Låst – 1 grön blinkning
●●●	Fel pinkod/behörighet saknas – 3 röda blinkningar
●	Behörighet saknas för aktuell tid – lyser rött
●	Bluetoothläge – lyser blått
●●●	Lågt batteri - 3 orangea blinkningar