

# Funktionsbeskrivning

## Termostat för golvvärme

Termostaten är försedd med en strömbrytare för till eller från, när strömbrytaren är intryckt, är anläggningen i drift.

Med vridreglaget ställes önskad temperatur på golvet. Vid inställning av önskad golvtemperatur skall endast små justeringar göras, ge golvet lite tid på sig (ca 1 dygn) att anta rätt temperatur. Eftersom det är ett trögt värmesystem så är det annars svårt att hitta en bra temperatur.

Lysdioden indikerar följande. Släckt = Golvvärmesystemet avstängt, ingen ström ut på värmeslingan.

Grön = önskad temperatur är uppnådd golvvärmesystemet avvaktar, ingen ström ut på värmeslingan.

Röd = golvvärmesystemet värmer, ström ut på värmeslingan.

Blinkande Grön = Fel på golvgivare, tillkalla elinstallatör för felsökning.

Vid fel på termostat eller värmekabelanläggning skall i första hand den elinstallatör som utfört arbetet kontaktas.

