

VÄRMESYSTEM

Allmänt

Byggnaderna värms upp av fjärrvärme. Den gemensamma fjärrvärmecentralen är placerad i källaren i hus 2.

Lägenhet

I varje lägenhet finns ett fördelarskåp för värme. I de flesta fall är fördelarskåpet placerat bakom tvättmaskin/torktumlare.



I skåpet finns avstängningsventiler för lägenhetens inkommande värmeledningar. Läckageindikering från skåpet finns och vid ev läckage rinner vattnet ut på badrumsgolvet. Stäng av ventilerna och kontakta Felanmälan.

Projekterad rumstemperatur är ca 22°C.

Badrum är försedda med elektrisk golvvärme som styrs av rums- och golvgivare via tidur. Manual för golvvärmetermostat finns i den digitala bopärmen på föreningens hemsida.





I vissa lägenheter är en temperaturgivare monterad, detta för att kontinuerligt mäta aktuell rumstemperatur.

