

TAPPVATTENSYSTEM

Allmänt

Varmvattnet värms upp av fjärrvärme. Den gemensamma fjärrvärmecentralen är placerad i källaren i hus B6.

Lägenhet

I varje lägenhet finns ett fördelarskåp för tappvatten. I de flesta fall är fördelarskåpet placerat bakom tvättmaskin/torktumlare.

I skåpet finns avstängningsventiler för lägenhetens inkommande kall- och varmvattenledningar. Mätarna för debitering av kall- och varmvatten är också placerade i fördelarskåpet.

Läckageindikering från skåpet finns och vid läckage rinner vattnet ut på badrumsgolvet. Stäng av ventilerna och kontakta Felanmälan.

