



VÄRMESYSTEM

Allmänt

Byggnaderna värms upp av fjärrvärme. Den gemensamma fjärrvärmecentralen är placerad i källaren i hus B6. Via kulvert förser centralen hus B7 med värme.

Lägenhet

I varje lägenhet finns ett fördelarskåp för värme. I de flesta fall är fördelarskåpet placerat bakom tvättmaskin/torktumlare.



I skåpet finns avstängningsventiler för lägenhetens inkommande värmeledningar. Läckageindikering från skåpet finns och vid ev läckage rinner vattnet ut på badrumsgolvet. Stäng av ventilerna och kontakta Felanmälan.

Projekterad rumstemperatur är 21°C.

I vissa lägenheter är en temperaturgivare monterad, detta för att kontinuerligt mäta aktuell rumstemperatur.

