

FÖNSTER OCH FÖNSTERDÖRRAR

Skötsel

Det är viktigt att du sköter och underhåller dina fönster och fönsterdörrar för att bevara livslängden. Här hittar du de skötselansviningar som du ska följa.

Rengöring av glas

För att inte skada glaset i dina fönster finns det flera enkla råd att följa när du rengör glaset:

- Undvik att vidröra glasytan med smutsiga händer eller handskar.
- Använd flytande fönsterputsmedel, mycket vatten och mjukt luddfritt tyg eller gummiskrapa.
- Svåra fläckar kan tas bort med industrisprit eller aceton.
- Mild metallpolish kan användas för att avlägsna andra fläckar. Notera dock att medlet ska tvättas bort med industrisprit och använd därefter fönsterputsmedel.
- Använd aldrig vassa metallföremål eller stålull vid rengöringen.

OBS! Använd ej stålskrapor vid rengöring av glas.

Skötsel av självrengörande glas

Skötsel av självrengörande glas skiljer sig något åt från traditionella glas. Det för att inte skada den titanbeläggningen som finns på glaset. Så rengör du ditt självrengörande glas:

1. När fönstret är nyinstallerat bör glaset rengöras utvändigt enligt nedan. Låt därefter glasytan få ungefär en vecka på sig att aktiveras.
2. Tvätta glaset med ljummen tvällösning och en mjuk tygtrasa. Skölj rikligt med vatten och torka torrt med rent och luddfritt tyg. Om gummiskrapa används, se till att inga metalldelar kommer i direktkontakt med glaset!
3. Färgstänk avlägsnas med mjuk trasa och denaturerad sprit, lacknafta eller dylikt.
4. Använd ej rengöringsmedel med slipverkan, rengöringskrämer eller specialprodukter.
5. Regelbunden rengöring är normalt inte nödvändig, under förutsättning att regnvatten kommer åt att skölja bort smutsen. Vid längre torrperioder ska glaset sköljas med vatten och därefter torka naturligt.

Skötsel av beslag och tätlistor

För att fönstret ska fungera tillfredsställande ska beslagen rengöras och smörjas minst en gång om året. Fönstrets öppnings- och stängningsbeslag samt gångjärn smörjs med tunn siliconolja eller annan vattenfri olja. Se till att tätlistor hålls rena och hela. Skadade lister bör bytas då de ger luftläckage.

Underhåll av täckmålade fönster

Täckmålade fönster ska kontrolleras årligen. Om färgen uppvisar blåsor, sprickor, flagor eller matthet ska ommålning ske enligt följande:

Utvändiga ytor

- Tvätta fönstret med milt alkaliskt rengöringsmedel (kontrollera innehållet på förpackningen).
- Skrapa och slipa bort sprucken och löst sittande färg samt skrapa bort framträngande kåda.
- Laga ev sprickor i hörnfogar eller vid fönsterbleck med plastisk fogmassa.
- Grunda renskrapade ytor med alkydgrundfärg. Låt torka.
- Måla en andra gång med oljealkydfärg. Var särskilt noggrann och måla flödigt vid fönstrets nedre delar, på ändträ och i hörnfogar.

Invändiga ytor

- Normalt krävs endast rengöring med milt rengöringsmedel och vatten.
- Vid eventuell ommålning görs först en lätt slipning med fint slippapperdärefter grundning med alkydfärg.
- Måla en andra gång med alkydfärg.

Underhåll av laserade fönster

Laserade fönster ska kontrolleras och vid utsatta lägen underhållas varje år. Om utvändiga ytor visar tecken på uttorkning (t ex ytsprickor), matthet eller grånad ska ommålning ske enligt följande:

Utvändiga ytor

- Slipa ytan med fint slippapper och skrapa bort eventuellt framträngande kåda.
- Tvätta av ytan med målartvätt eller en mild alkalisk tvättvätska.
- Laga ev sprickor i hörnfogar eller vid fönsterbleck med plastisk fogmassa.
- Måla träytorna med pigmenterad alkydlasyr.

Använd pensel eller svamp.

Invändiga ytor

- Normalt krävs endast rengöring med milt rengöringsmedel och vatten.
- Vid eventuell ommålning görs först en lätt slipning med fint slippapper varefter ytan målas med opigmenterad klarlack.

Barnsäkerhetsbeslag - barnspärr på vridfönster

Vridfönstret är säkrat så att barn inte kan öppna fönstret mer än 100 mm. En spärr sitter på karmens högra sida och är åtkomlig genom att fönstret öppnas på glänt. Spärren träder automatiskt i funktion och frigöres enkelt genom att den skjuts utåt. Vid öppning i det så kallade "putsningssläget" (180°) träder spärren, i de flesta fall, automatiskt i funktion och bågen spärras i omvänt läge.

Justering

Höjdjustering gångjärn, utåtgående fönster och fönsterdörr.

1. Öppna hatten genom att skruva den motsols.
2. Öppna låsskruven med en 2,5 mm insexnyckel.
3. Använd en 5 mm insexnyckel under hatten. Fönstret/fönsterdörren rör sig uppåt när du vrider medsols och nedåt vid motsols vridning.

Smörjning av gångjärn

1. Öppna hatten och applicera smörjmedel direkt på insexskruven.
2. Skruva åt insexslåskruven och stäng hatten.

Sidjustering av bågen - inåtgående fönster och fönsterdörr

Inåtgående fönsterbågar med bultgångjärn kan enkelt efterjusteras. Genom att vrida gångjärnets cylindriska del på bågen ett eller flera halvvarv korrigeras bågens läge i förhållande till karmen så att rätt läge erhålls.

Ett halvvarv ger ca 1/2–1 mm på ett normalstort fönster. Som regel behöver bågen inte lyftas ur karmen, det räcker med att ta ur den övre eller nedre gångjärnssprinten och korrigera detta gångjärn med bågen hängande i det andra gångjärnet.

