



Data och IP-telefoni anslutning i lägenheter

Data- och telefoninätet är uppbyggt som ett stjärnät. Det innebär att samtliga ledningar till uttag i lägenhet utgår från IT-skåpet.

I IT-skåpet finns för data och IP-telefoni en kopplingsplint med uttag märkta med nummer och med IN. Samma nummer som på kopplingsplinten finns på uttagen i rummen. Uttagen med samma nummer på kopplingsplint och i rummen är anslutna till varandra.

Följande delar levereras från Bredbandsbolaget

- Modem
- Transformator
- Kablar 3 stycken vita
- Kablar 2 stycken gråa (levereras av installatören)

Det tillhandahållna modemmet har följande uttag märkta enligt nedan:

PWR för anslutning av ström från transformatorn

WAN för anslutning av vit kabel från kopplingsplint IN

1X-4X för anslutning av grå kabel för data

TEL1, 2 för anslutning av IP-telefoni

Modemet medger en uppkoppling av 2 telefonnummer och 4 dataanslutningar samtidigt.



Inkoppling av data och IP-telefoni

1. Anslut transformatorn i el-uttag placerad i IT-skåpet och i modemmet märkt PWR
2. Anslut vit kabel i kopplingsplint i uttag märkt IN och i modemmet i uttag märkt WAN.
3. Anslut vit kabel för IP-telefoni i kopplingsplint i uttag märkt med det nummer, som ni avser att ansluta telefon i uttag med motsvarande nummer i rummet. Anslut andra ändan på kabeln i modemmet i uttag märkt TEL1 alternativt TEL2.
4. Anslut telefon i det valda uttaget. För uppkoppling följ Bredbandsbolagets instruktioner.
5. Anslut den gråa kabeln för data i kopplingsplint i uttag märkt med det nummer, som ni avser att ansluta data i uttag med motsvarande nummer i rummet. Anslut andra ändan på kabeln i modemmet i uttag märkta med alternativt 1X, 2X, 3X, 4X.

**OBS! Var noga med att inte koppla data till anslutna teleuttag.
Detta kan skada nätverkskortet.**