

För att stänga av vattnet i hela lägenheten vrider man på en avstängningskran, så kallad ballofix. Kranen sitter belägen i badrummet. I vissa lägenheter sitter avstängningskranen vid sidan av tvättmaskin och torktumlare och i vissa lägenheter bakom tvättmaskin och torktumlare.