

DRIFT- OCH SKÖTSELINSTRUKTION

BLÜCHER Drain MULTI rostfri golvbrunn

Omfattar:

Golvbrunn: Drain 206-110S, 206-75S, 206-75SI, 206-75SX,
206-50SL, 206-50SX och 206-50/85ROT
Drain 206-110B, 206-75B, 206-75BI och 206-75BL

Spygatt: Drain 206-110S, 206-75S, 206-75SI, 206-75SX,
206-50SL, 206-50SX och 206-32SL
Drain 206-75B, 206-75BI, 206-75BL och 206-50BL

Vattenlås: 502-110, 502-110N, 502-110FS och 503-110N

Montageset: P206, P206-A, P206-B, P206-C, P206-E och P206-F
K150 & K200 med designsilar, K206, K206-A, K206-B,
K206-C, K206-E och K206-F
M206, M206-A, M206-B, M206-C, M206-E och M206-F

Silgaller: 155P, 155P-A, 155P-B, 155P-C, 155P-E och 155P-F
155K, 155K-A, 155K-B, 155K-C, 155K-E och 155K-F

**Till Fastighetsägaren**

Fastigheten har utrustats med golvbrunn/spygatt av fabrikat BLÜCHER Drain 206 i rostfritt stål EN 1.4301 (SS 2333) alternativt EN 1.4401 (SS 2348). Golvbrunnen är typgodkänd av Boverket enligt SITAC nr 0193/98 och uppfyller kraven i EN 1253 med bl a avseende på flödes- och självrensningsskapacitet såväl som säker anslutning till plastmatta eller tätskikt.

Innan driftsättning

- Kontrollera att golvbrunnen är rengjord från smuts, betong, spackel etc.
- Kontrollera att vattenlåset är monterat
- Kontrollera att mattanslutningen (i förekommande fall) är ordentligt utförd och att klämringen är fäst med 6 st skruvar.
- Kontrollera att silgallret är på plats och fäst enligt önskemål (med eller utan skruv).

Normal skötsel

BLÜCHER Drain golvbrunnar har ett lätt urtagbart vattenlås med hög självrensningsskapacitet. Vid kraftigt förorenat avloppsvatten som t.ex. tvål- och hårrester, grus och klädesludd kan golvbrunnen behövas rengöras med ett visst intervall.

Rengöring:

- Lossa silgallret (2 st eller 3 st skruvar) och lyft upp vattenlåset.
- Rengör vattenlås, silgaller och golvbrunn med rengöringsmedel efter behov.
- Montera vattenlåset genom att trycka ned det mot golvbrunnens stoppring under lätt vridning. Se till att tätningsseringen är smord med tvål, såpa eller monteringsglidmedel för att underlätta montering. Det är viktigt att tätningsseringen sitter ordentligt på plats för att täta mot obehaglig avloppslukt.
- Montera fast silgallret.

Tekniska data

Se separat produktblad/katalog



KEEPING UP THE FLOW