



Underhåll av ytor i målade med Beckers Scotte R2

Skötsel och underhåll av målade takytor

RENGÖRING AV VÄGGYTOR

Vattenburna färgers goda egenskaper uppnås först efter ett par veckor vid normal rumstemperatur 18–22°C. Undvik hård nedsmutsning och rengöring av ytorna fram till dess att väggfärgerna har härdat färdigt. Färger med högre glans (t ex glans 20 och 35) har bättre tvättbarhet än färger med lägre glans (t ex glans 2, 3, 5 och 7).

Normal tvättning och rengöring:

Vid rengöring undvika att gnugga på en målad yta då slitage kan orsaka uppglansning. Börja alltid med att borsta bort föroreningar.

Använd svag lösning av allrengöringsmedel men aldrig sprit eller starka organiska lösningsmedel. Skölj ordentligt rikligt med vatten samt ventiler ut den fuktiga luften. Obs! Ej för hög temperatur på vattnet.

REPARATION AV SKADOR

Skador

En viss kulörskillnad kan uppstå vid bättringsmålning. Det kan därför fodras ommålning av hela ytan.

Hål och skador med en diameter upp till 5 mm sätts igen med Beckers Latexfog och målas över en till två ggr med.

Större skador med diameter upp till 10 mm lagas med Skotte LH Spackel och övermålas två ggr.