

Skötsel­anvisning ytbehandlade byggnadsdelar av stål och trä.

- Lackerade:** Skador på det ytbehandlade stålet lagas genom att skadan slipas så att inga lösa färgkanter finnes. Allt damm torkas bort och skadan grundmålas. Täckfärg appliceras med pensel eller spruta.
- Varmförzinkade:** Normalt är varmförzinkade detaljer underhållsfria. Viss utfällning av zink kan förekomma. Dessa tas bort med stålull typ "svinto" eller likvärdigt. Större skador på varmförzinkad yta bättras med s.k. kallgalv.
- Bultförband/
Glasfästen:** Kontrolleras okulärt en gång per år.
- Rengöring:** Rengöring av målad yta sker med svag lösning av vanligt rengöringsmedel (ej syra baserat). Glas rengöres med mildt fönsterputs.
- Oljad ekhandledare:** Handledare är tillverkade i massiv europeisk vitek. Handledare är ytbehandlade med Jupex 45 träolja. Ska vid behov oljas in med Jupex 45 eller likvärdig. Se först till att handledaren är ren från smuts (avtorkas med lätt fuktad trasa eller slipas med fin slipduk), olja sedan in handledaren genom att doppa en trasa i olja och gnida in oljan. Om mindre skada på handledarna uppstår skall denna slipas ned med en fin slipduk och sedan oljas 2 ggr med Jupex 45.
- Övrigt:** Byggnadsdelar monterade utomhus hålles fria från snö och is.