

Viktig information om brandsäkerheten i fastigheten

Årligen inträffar runt 20 000 – 25 000 bostadsbränder i Sverige enligt statistik från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Det är ca 54–68 bränder per dygn och många av dessa bränder hade kunnat undvikits.

På uppdrag av styrelsen i er bostadsrättsförening har Brandsäkra gjort en genomgång av fastigheten. En genomgång som resulterat i flera förbättringsförslag för ett ökat brandskydd.

Som ett led i att förebygga bränder bedriver föreningen ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Det går i korthet ut på att ta fram en plan för att kontrollera och underhålla brandskyddet i fastigheten. Syftet är att minska risken för att brand inträffar och om olyckan trots allt skulle uppstå att minska skadorna vid en brand.

Som boende i fastigheten ansvarar du för brandskyddet i din lägenhet. Därför ber vi dig att läsa och ta del av informationen i detta brev.

Förebygg brand hemma - checklista

- Rök aldrig i sängen. Det är den vanligaste orsaken till dödsbränder.
- Stanna hemma när tvättmaskinen, diskmaskinen eller torktumlaren är igång.
- Täck inte över elektriska element.
- Lämna inte spisen på utan uppsikt
- Se till att lampor/spotlights inte är nära något brännbart eller kan trilla ner.
- Byt blinkande lysrör. De kan överhettas. Byt glimtändaren samtidigt.
- När hårtorkar, mobilladdare, datorer inte används - dra ur kontakten.
- Var rädd om sladdar. En trasig sladd kan orsaka kortslutning och brand.
- Ställ värmeljus var för sig. Om de står tätt ihop kan värmen bli så hög att allt stearin antänds och skapar en kraftig låga.
- Se till att det är fritt ovanför tända ljus och att de står stadigt.
- Använd inte ljus med ingjutna dekorationer
- Laddning av batterier ska ske under uppsikt
- Blås ut ljusen när du lämnar rummet

Styrelsen kommer genom Brandsäkra att utföra regelbundna inspektioner av brandskyddet i fastighetens allmänna utrymmen – så att du och dina grannar kan känna er trygga i framtiden.



Skydda ditt hem mot bränder

De allra flesta som dör i bränder, dör i bostadsbränder. Ofta är det vardagliga saker som orsakar bränderna, till exempel en glömd platta på spisen, levande ljus eller rökning. Här kommer lite information om vad du kan göra för att öka brandsäkerheten hemma hos dig.

Brandvarnare – ett måste

En brand kan växa oerhört fort. Eftersom bränder är ljudlösa i början kan det vara svårt att upptäcka dem i tid. Därför ska det finnas minst en uppsatt och fungerande brandvarnare i varje lägenhet - en bra livförsäkring som inte kostar mer än en hundralapp. Är lägenheten större än 60 m² bör du ha flera brandvarnare. Det ska också finnas minst en på varje våningsplan i bostaden. Tänk på att ljudet måste höras ordentligt, till exempel bakom stängda sovrumsdörrar. Prova brandvarnaren en gång i månaden och när du har varit bortrest. Ta för vana att byta batteri en gång om året. Brandvarnare åldras. Därför behöver de bytas ut ungefär vart tionde år.

Ha släckutrustning hemma

Eftersom bränder växer snabbt, bör alla ha en handbrandsläckare hemma. För bostäder rekommenderar MSB pulversläckare på minst 6 kg med effektivitetsklass 43A 233BC.

Annat som är bra att tänka på

- Glömnda stearinljus orsakar många bränder. Släck alltid ljusen när du lämnar rummet. Använd brandsäkra och stabila ljusstakar och ställ ljusen på säkert avstånd från gardiner och annat brännbart. Lämna inte barn eller husdjur som går lösa, ensamma med levande ljus.
- Se till att TV:n står luftigt.
- Dra ut kontakten ur kaffekokare, hårtorkar och liknande när de inte används.
- Låt inte disk- och tvättmaskiner eller torktummlare vara igång när du sover eller går hemifrån.
- Håll rent från brännbart material på och runt om spisen. Rengör spisfläkten då och då. En brand i en bortglömd kastrull kan lätt ta sig upp i en igenfettad spisfläkt och vidare i huset.
- Se till att små barn aldrig får tag i tändstickor, cigarettändare och dylikt.
- Rök aldrig i sängen eller någon annanstans där du riskerar att somna.
- Se till att glödlampor och spotlights inte kommer åt något brännbart material. Använd skyddskåpor på lampor i garderober och andra platser där brännbart material kan komma i kontakt med lampan.
- Byt blinkande lysrör omedelbart och byt samtidigt glimtändaren.
- Var rädd om elsladdar så att de inte kläms och skadas. Byt dem om de är trasiga.
- Håll trapphuset rent från brännbart material och sådant som står i vägen vid en utrymning.
- Minska risken för anlagda bränder genom att hålla dörrar till källare och vindar låsta. Förvara inte heller brännbart material intill fasaden eller i trapphuset.
- Förvara aska från öppen spis och liknande i metallkärl med lock i **minst fem dygn** efter att elden brunnit ut. Sedan kan askan slängas bland övriga sopor.
- I din lägenhet får endast mindre mängder brandfarliga vätskor förvaras utan tillstånd från byggnadsnämnden, såsom lösningsmedel, spolarvätska, bensin och gaser. Gasolflaskor får rymma högst fem liter och behållare med brandfarlig vätska högst tio liter. Lämpligaste stället att förvara varorna är ute på en oglasad väl ventilerad balkong, gärna i ett skåp.
- Förvara inga fyrverkerier eller brandfarliga vätskor och gaser i källaren eller på vinden.

Källa: MSB

Om det skulle börja brinna

Agera direkt

Eftersom en brand kan växa fort gäller det att agera direkt. Det är när branden fortfarande är liten som man har chans att släcka själv. Tänk igenom före hur du ska bete dig och ta dig ut om det börjar brinna. Grundregeln är:

RÄDDA – VARNA – LARMA – SLÄCK

Brand i kläder

Om det brinner i någons kläder – se till att snabbt få ner personen på golvet. Om man står upp eller springer runt sprider sig branden snabbare och dessutom ökar risken för brännskador i andningsvägarna. Släck elden genom att slänga en filt eller liknande över personen. Täta till mot kroppen från huvudet och neråt så att branden kvävs. Det är viktigt att det du släcker med är gjort av naturmaterial. Konstfibrer, som till exempel fleece, tar lätt eld.

Brand i kastrull

Skulle det börja brinna i en kastrull, flytta den från plattan och kväv branden med ett lock. Använd aldrig vatten om det brinner i margarin eller olja, då "exploderar" det brinnande fettet. Det blir en våldsamt brandspridning och du kan bli allvarligt brännskadad.

Brand i TV

Vid brand i TV - dra ut kontakten. Släck med en handbrandsläckare, brandfilt eller genom att hälla på vatten.

Annan brand

Är branden liten, försök att släcka, men ta inga onödiga risker. Finns handbrandsläckare till hands: ryck ur sprinten, närma dig branden i låg ställning och spruta mot det som brinner, inte mot lågorna. Håll dig under röken.

När du inte kan släcka själv

Har du ingen möjlighet att släcka på ett säkert sätt är det viktigaste att du snabbt tar dig ut. Stäng dörren till rummet där det brinner och stäng också lägenhetsdörren när alla kommit ut. Annars sprids röken ut i trapphuset. Larma 112 och varna grannarna.

Brand på annan plats i flerbostadshuset

Stanna kvar i lägenheten. En lägenhetsdörr står normalt emot en brand i cirka 30 minuter. Våta handdukar hjälper till att täta runt dörren och i brevinkastet. Gå aldrig ut i ett rökigt trapphus och använd aldrig hissen vid brand. Larma 112 och påkalla uppmärksamhet genom fönstret eller balkongen.

Behövs hjälp – larma 112

Behövs hjälp, ring 112. Då hamnar du hos en larmoperatör på SOS-centralen. För att få den bästa och snabbaste hjälpen - svara på operatörens frågor om vad som har inträffat, var det har hänt, vilket telefonnummer du ringer ifrån och så vidare. Hjälpen blir inte försenad för att du svarar på många frågor. När du pratar med en operatör, larmar en annan samtidigt räddningstjänsten och skickar den till platsen. Möt upp när hjälpen kommer för att visa vägen och spara tid.

Källa: MSB