




Porttelefon

1 När det ringer på porttelefonen ser du i displayen en bild på den som ringer. Du kan tala till uppringaren med mittknappen. Öppna dörren med den blå knappen	
2 Inställningsmenyn når du genom att trycka på knappen "fyra små rutor" När du kommer in i menyn ser du vänsterpil, högerpil ✗ och ✓ Välj funktion med pilarna och spara val med ✓ Här kan du styra (1) ringsignalvolym. Stänga av (2) ringsignal. Se sparade (3) bilder på uppringare och (5) inställningar Använd knapparna enligt bilden	
3 Ringsignalens volym justeras med hjälp av reglaget på apparatens högersida. Spara med ✓	

INSTRUKTION

4	Ringsignal av och på	
5	Bläddra bland bilder, kasta i papperskorgen. Datum och tid för påringning i bildens underkant.	
6	Under inställningsmenyn når du olika (1) ringmelodier (2) tid- och datuminställning (3) kamera av/på (4) fabriksåterställning	