

ELSYSTEM

Allmänt

Fastighetens inkommande el är anslutet till elrum i källaren hus 2.

Brf Blanka har ett kollektivt elavtal, dvs inga egna elavtal skall tecknas.

Lägenhet

Automatsäkringar och jordfelsbrytare sitter i lägenhetens el-/mediacentral.



I centralen sitter även huvudbrytare samt bostadens elmätare.

Vad som betjänas av respektive säkring framgår i gruppförteckningen som sitter på insida skåpsdörr.

Det finns möjlighet att läsa av elåtgången för golvvärmen via separat elmätare i centralen.

Observera att balkong och uteplatsers eluttag har en invändig strömbrytare.