



Brf Blanka

Vattenavstängning

I din lägenhet finns det två fördelarskåp. Ett fördelarskåp för värmesystemet och ett för vatten. I anslutning till varje fördelarskåp sitter en så kallad "läckut". Om det skulle börja läcka i ett fördelarskåp indikerar läckuten detta i följd av att det rinner ut vatten. Om du skulle upptäcka detta skall du genast stänga av vattnet genom att vrida på ventilerna.



Bild 1. Fördelarskåp.



Bild 2. Bakom luckan sitter två plastskydd som skall sitta som på bilden.



Brf Blanka

Vattenavstängning



Bild 3. Fördelarskåp för vatten, röd ventil är varmvatten och blå ventil är kallvatten.



Bild 4. Fördelarskåp för värme, se position av ventil.



Brf Blanka

Vattenavstängning



Bild 5. "Läckut"