

Strömbrytare för solavskärmning

Strömbrytaren (1-0) för solavskärmningen är placerad ovan fönsterparti i vardagsrum, märkt med

”Markis: Främmande spänning AV säkring i fast. Central”

Strömbrytaren får endast stängas av behörig fackman, då service eller andra arbeten skall utföras på solavskärmningen. Solavskärmningen styrs av en frost och vindvakt. Spärras den i nerkört läge, kan den inte åka upp om vädret kräver detta vilket kan leda till att solavskärmningen skadas.