

EL- OCH MEDIASYSTEM

Allmänt

Fastighetens inkommande el är till elrum i källaren på B6. Brf Mariedahl har ett kollektivt elavtal, det vill säga ska inga egna elavtal ska tecknas.

Lägenhet

Automatsäkringar och jordfelsbrytare sitter i lägenhetens el/mediacentral.

I centralen sitter även huvudbrytare samt bostadens elmätare.

Vad som betjänas av respektive säkring framgår i gruppförteckningen som sitter på insida skåpsdörr.

I de lägenheterna med golvvärme finns det möjlighet att läsa av elåtgången för golvvärmen i termostaten. Manual finns i den digitala bopärmen.

Observera att balkong och uteplatsers eluttag har en invändig strömbrytare.

Lägenhetens elcentral är utförd i plåt för att minimera eventuell elektromagnetisk strålning från elledningar. Med anledning av detta kan den trådlösa nätverkssignalen försämrats.

Vilken typ av utrustning och antal som ansluts har betydelse, t ex så klarar en bärbar dator en sämre signal än vad en smartphone eller surfplatta gör. Om detta är ett bekymmer får den boende själv installera en förstärkare för det trådlösa nätverket alternativt installera en extern trådlös router som placeras inom bostaden. Se instruktion "Lathund för flytt av router".

