



Användarinstruktion

Axema VAKA – Passage och tvättbokningssystem för tvättstugorna på Brf Linero i Lund.




HSB
**BRF
LINERO
i LUND**

 **SafeTeam**

Dir. 040 -97 00 35 | Vxl. 031-80 24 80
Fosievägen 4, 214 32 MALMÖ


Inloggning till info- & bokningsskärm

Två bokningstavlor finns uppsatta vid tvättstuga 21 och 5. Inloggning görs med avläsning av nyckelbricka vid symbolen på info- & bokningstavlan, varpå bokningssidan automatiskt öppnas.




Daglig användning

Efter inloggning visar skärmen en översikt för den aktuella veckan och det aktuella bokningsobjektet. Veckan som visas kan ändras med pilarna i övre delen av fönstret och bokningsobjektet som visas väljs i den vänstra delen av fönstret.




Ett tvättpass **bokas** eller **avbokas** genom att klicka på det och därefter bekräfta valet.

Under **Mina bokningar** finns en översikt av alla bokade pass.




Passet går att boka



Passet är bokad av er




Passet är redan bokad av någon annan



Gräns för bokade/förbrukade pass uppnådd

Frisläpp pågående bokning

För effektivare utnyttjande av tvättstugorna, finns möjlighet att frisläppa pågående tvättid. Därigenom ges andra användare möjlighet att boka och utnyttja den kvarstående tiden av passet.




För att frisläppa pågående bokning:

1. Logga in i bokningsapplikationen (i info- & bokningsskärmen eller på webben).
2. Klicka pågående intervall (märkt "Pågående").

3. Klicka önskad åtgärd. Efter frisläppande av pågående bokning kan det ta upp till två minuter innan VAKA är synkroniserat och att kvarvarande tid kan bokas. Under synkronisering visas texten "Avslutar".

Inloggning till webbokning

Surfa till **82.209.189.82** med valfri webbläsare eller skanna QR-koden till höger med din mobiltelefon.



Användarnamn & Lösenord

För att boka tvättid på webben används det nummer som är graverat på blå eller grön nyckelbricka. Ifall brickan har flera olika nummer används det nummer som följer efter bokstaven "A"

I fältet "användare" skrivs det nummer som finns graverat på brickan. Lösenordet matas in i fältet nedanför.

För gröna nyckelbrickor är lösenordet **0703**, för blå **0104**.

OBS! Det är bara numren på de blå och gröna nyckelbrickorna som går att använda som användarnamn vid bokning på webben.



Bokningsregler för tvättstugorna

Tvättpass kan bokas högst 2 gånger på 7 dagar. Boende kan högst ha 4 bokningar av kommande/framtida pass. Tillträde beviljas 60 minuter efter passets slut.